





ECOSUN, MR ve GR PANELLERLE UYUMLU KABLOSUZ DİJİTAL TERMOSTATLAR

	<p>BPT-SP Kablosuz kontrol ünitesi – verici</p>	<p>2–39 °C; ayarlama aralığı 0.1–1.5 °C, PI-PWM; 9 program seçeneği; her programda 6 değişiklik ayar yapma olanağı; tek ve çift haftalarda değişik program yapma seçeneği; 255 verici farklı adreslere bağlanabilir. Alıcı/verici eşlemesi kolayca yapılır. Yaz, tatili, parti programlama seçenekleri; 2x1.5 V AA pille çalışır. Duvara ve ayaklı bir modüle monte edilebilir. Binalarda 35 m ve açık alanlarda 300 m menzile; 433.92 MHz frekans, ilave bir GSM modülü (GST 1 – modül fiyata dahil değildir) yardımıyla SMS kullanarak kontrol etme olanağı.</p>
	<p>SP1 Kablosuz alıcı – duvara gömme monte</p>	<p>16 A anahtarlar; 230 V güç kaynağı; IP20; BPT-SP'den bilgi alır ve değişikliği onaylar. 433.92 MHz frekans; LED diyotlarla çalışma durumunu gösterir, bağlantı kutusuna bağlanır.</p>
	<p>SP2 Kablosuz alıcı – duvara monte</p>	<p>16 A anahtarlar; 230 V güç kaynağı; IP20; BPT-SP'den bilgi alır ve değişikliği onaylar. 433.92 MHz frekans; LED diyotlarla çalışma durumunu gösterir, bağlantı kutusuna veya duvara monte edilebilir.</p>
	<p>SP3 Kablosuz alıcı – fiş</p>	<p>16 A anahtarlar; 230 V güç kaynağı; IP20 BPT-SP'den bilgi alır ve değişikliği onaylar. 433.92 MHz frekans; LED diyotlarla çalışma durumunu gösterir, 230 V / 16 A prize takılır.</p>
	<p>PH-TS 20 Programlanabilir fiş</p>	<p>PH-TS 20 fiş esas olarak düğmelerin, gösterge panelinin ve sıcaklık sensörünün eklendiği bir SP3 alıcıdır. Böylece fiş doğrudan programlanabilir ve çalıştırmak için BPT-SP kontrol ünitesine gerek kalmaz. PH-TS 20 programlanabilir fiş aynı zamanda PH-CJ 37 SW merkezi kontrol ünitesiyle kablosuz olarak iletişim kurabilir ve dolayısıyla PocketHome merkezi regülatör sistemine dâhil edilebilir.</p>
	<p>PH-CJ 37 SW Merkezi kontrol ünitesi</p>	<p>PH-CJ 37 SW merkezi regülatör ünitesi, bir binadaki tüm BPT-SP ünitelerinin kontrolü için kullanılır; böylece bütün bina için merkezi bir regülatör sistemi yaratılır. PC kullanımı için PocketHome yazılımı, bilgisayarın seri COM portu ve USB (RS232/USB dönüştürücü) için bağlantı kablosu da pakete dâhildir. Yazılım, tüm regülatör sisteminin programlanmasını ve ayrıca PH-CJ 37 SW merkezi kontrol ünitesinin düğmelerini ve göstergesini kullanmaktan daha açık ve belirgin biçimde daha iyi yönetilmesini sağlar.</p>
	<p>GSM PH-GST 1 modülü</p>	<p>GSM modülü, Fenix BPT-SP kontrol ünitesinin uzaktan kontrol edilmesi için kullanılır. Cep telefonunuzdan gönderilecek SMS mesajlarının yardımıyla, odadaki sıcaklığı düzenlenebilir veya kontrol ünitesinin mevcut durumu kontrol edilebilir. SIM kart fiyata dâhil değildir.</p>